
Cutoff
Volume
D3
K
RV7
R10
R13
R16
R17
RV8
Out
Jack
C14
C15
C6
U1
R6
R2
C7
C2
J1
C4
C5
Release
Release
Release
Release
RV9
RV10
RV11
RV12
Touch
SW4
Drone
Touch
SW5
Drone
Touch
SW8
Drone
Touch
SW9
Drone
Frequency
Frequency
Frequency
Frequency
D4
D5
R4
D15
D17
D16
R5
R8
R11
R7
D6
D7
R23
D2
C8
D1
R20
R21
RV6
RV4
RV5
RV2
C11
C10
Mod.
SW1
Mod.
SW2
R14
R22
D8
D10
R12
D14
D18
D19
R15
C9
D20
D21
D11
D9
SW16
SW17
SW19
SW20